

Navodila za uporabo video-avdio sistemov na Nevrološki kliniki, predavalnica in seminar (klet 1)

Vklopitev in izklopitev sistemov se morata izvajati po naslednjem vrstnem redu:

Oba sistema se nahajata v leseni omari (na desni strani ob vhodu v predavalnici; na desni strani zraven table v seminarju).

1. Najprej vklopite **glavno stikalo** (iz pozicije '0' na pozicijo '1');
2. Potem pritisnite gumb **'power'** na **horizontalno postavljenem računalniku črne barve**;
3. Počakajte vklopitev računalnika (horizontalno postavljen računalnik je računalnik krmilne plošče, plošča je pripravljena za uporabo ob vkloplitvi horizontalnega računalnika);
4. Nato vklopite **računalnik pod mizo** (ta računalnik je navadni računalnik, ki se vklopi in izklopi navadno);
5. Na krmilni plošči izberite **'Predstavitev' ali 'Predavanje'**;
6. Dvakrat kliknite gumb **PC** (PC1 ali PC2 na sistemu v predavalnici) na krmilni plošči;
7. Projektor se bo avtomatski prižgal.

Sistem se **izklopi** po obratnem vrstnem redu:

1. Najprej izklopite **računalnik pod mizo**;
2. Nato izberite **'izhod'** na krmilni plošči, dokler ne pridete na namizje krmilne plošče;
3. Počakajte, da se oba računalnika (krmilna plošča in računalnik pod mizo) izklopita;
4. Na zadnjem, izklopite **glavno stikalo** (iz pozicije '1' na pozicijo '0').

Vedno izklopite sistem po uporabi!

Sistem, ki deluje naprej po uporabi neopravičeno porablja energijo!

Varujmo naš planet!

Hvala za razumevanje.